הוראות הפעלה לתאורה סולארית לגינה

FJ-SOL4



FUJICOM®

SOLA

תאורה סולארית לגינה

OUTDOOR SOLAR LIGHT

לקוחות נכבדים,

חברת פוג'יקום בע"מ מודה לכם על רכישת מוצר זה. אנא קראו בעיון את חוברת הוראות הפעלה זו בטרם שימוש במוצר ושמרו אותה לשימוש עתידי.

פונקציית הפעלה

באמצעות המרת אור שמש לחשמל, לוח סולארי מטעין את הסוללה במהלך שעות היום והחיישן הנוסף מפעיל את גוף התאורה באופן אוטומטי עם רדת החשיכה. כמות האנרגיה הסולארית המומרת ומאוחסנת בכל יום קובעת את שעות התאורה בלילה. הדבר משתנה בהתאם לעוצמת אור השמש, למיקומו הגאוגרפי של המוצר, לתנאי מזג האוויר ולעונה בשנה.

שימו לב כי ברגע שעוצמת אור השמש פוחתת בתקופת החורף, שעות פעילות התאורה מצטמצמות בהתאם.

תזכורת חשובה

טרם השימוש במוצר בפעם הראשונה, יש לחשוף את הלוח הסולארי לאור שמש לכל הפחות במשך 8 שעות כך שהסוללה תיטען במלואה. לאחר מכן, יש ללחוץ על מתג ההפעלה למצב (ON)

הוראות התקנה

יש לוודא כי כל החלקים נמצאים ותקינים.
רשימת החלקים:

(A) סוללה
(B) חלק עליון של הלוח הסולארי
(C) כדור תאורה סולארית
(D) מוט
(E) דוקרן רצפה

יש לוודא כי הנכם ממקמים את המוצר במקום שבו התאורה הסולארית יכולה לקלוט אור שמש מלא (צל מונע טעינה מלאה של הסוללה, ובכך מצמצם את יעילות המוצר). כמו כן, רצוי לא להניח את גוף התאורה בקרבת מקורות תאורה אחרים (כגון פנסי רחוב), מאחר ואור המגיע ממקורות אחרים עלול למנוע הפעלה תקינה של התאורה.

שלבי התקנה

1. קבעו את כדור התאורה הסולארי (C) לחלק העליון של הלוח הסולארי (B), סובבו את הארובה ימינה עד לקיבוע מרבי
2. קבעו את המוט (D) לכדור התאורה הסולארית (C)
3. קבעו את הדוקרן (E) למוט (D)
4. קבעו את המנורה לאדמה. אין לעשות שימוש בפטיש להכנסת המוט לתוך הקרקע בכוח

החלפת הסוללה

יש לסובב את ארובת המנורה שמאלה ולהוציא אותה. ישנו מכסה בחלק העליון של הלוח הסולארי (B), יש לפתוח ולהחליף את הסוללה.

איתור תקלות ופתרון בעיות

במידה והתאורה הסולארית אינה מופעלת באופן אוטומטי עם רדת החשיכה, יש לבדוק את הדברים הבאים:

1. יש לוודא כי המתג מכוון על מצב "ON"
2. יש לוודא כי הסוללה טעונה במלואה- 8 שעות של אור שמש ישיר:

א. יש לבדוק את מיקום ומצב התאורה הסולארית כך שהלוח הסולארי מקבל את מקסימום אור השמש הישיר האפשרי

ב. בימים מעוננים או גשומים, הסוללה אינה יכולה לקבל מספיק אספקת חשמל במהלך שעות היום. יש להטעינה במלואה ביום שמש על מנת להבטיח תאורה טובה בשעות הלילה

3. יש להרחיק ממקורות אור אחרים: במידה והתאורה הסולארית ממוקמת בקרבת מקורות אור אחרים, כגון פנסי רחוב, פנסי מסדרון וכו', החיישן הנוסף מופעל באופן אוטומטי במטרה לשמור על תאורה סולארית כבויה. במקרה כזה, באפשרותכם לכבות את המנורות הסמוכות או להזיז את התאורה הסולארית הרחק מהם. לאחר שביצעתם את מה שצוין לעיל, בדקו את התאורה הסולארית עצמה בלילה או בחדר חשוך. אם המנורה מספקת אור אולם האור אינו ממשיך להאיר למשך פרק זמן ארוך, הדבר מרמז על כך שההספק המאוחסן אינו מספיק גדול. העבירו את לחצן המתג למצב "OFF", ותנו לתאורה הסולרית להיטען במלואה תחת אור שמש ישיר במשך 6 שעות. לאחר מכן העבירו את לחצן המתג למצב "ON", כך שהתאורה תוכל לפעול באופן אוטומטי בלילה

טיפ: להשגת תאורה ממושכת יותר בשעות הלילה תמיד שמרו על לוח סולארי נקי ונטול אבק, שלג וכו'.

מדדים

1. זמן תאורה: עד 8 שעות
2. סוללה: סוללת NI-MH AA נטענת
3. מקור אור: נורית LED בהירה במיוחד

סילוק: מכשיר זה כולל בתוכו סוללה נטענת. לפני השלכה או סילוק של המכשיר, אנא הסר את הסוללות וסלק אותן כמו שיש לעשות עם פסולת מסוכנת.

תעודת אחריות לתאורה סולארית לגינה
דגם: FJ-SOL4

לקוח/ה נכבד/ה,

חברת פוג'יקום בע"מ מודה לכם על רכישת מוצר זה.

לתשומת ליבך:

1. אנו ממליצים בפניך לשמור העתק מחשבונית הקניה על מנת לאפשר לך בעתיד שחזור פרטים אודות רכישת המוצר.

2. להלן תנאי האחריות:

א. אנו מתחייבים לתקן תקלות במוצר בתקופת האחריות. זאת בהתאם לתנאי תעודת האחריות.

ב. אנו מתחייבים לתקן את המוצר במקרים בהם התקלה מונעת את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר.

ג. אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ובעל המכשיר ישא בהוצאות התיקון במקרים הבאים:

- התקלה נגרמה על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו לרוכש המוצר או שנגרם על ידי כוח עליון לאחר מועד מסירת המוצר.
- המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.
- התקלה נגרמה בזדון או ברשלנות על ידי רוכש המוצר, שליחו או עושה מטעמו.
- המוצר נשבר או נסדק.

במקרה של העברת הבעלות על המוצר, יודיע לנו בעל תעודת אחריות זו תוך 14 ימים על העברת הבעלות לאדם אחר. במידה ותתקבל אצלנו הודעה כאמור האחריות לפי התעודה תימשך לטובת הלקוח החדש עד תום תקופת האחריות.

ד. **האחריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך הרכישה.**

3. כחלק מהערכה, מצורפת למוצר מדבקת אחריות אשר מוצמדת למוצר. פרטי תום תקופת האחריות אמורים להיות ממולאים על המדבקה במהלך מסירת המוצר להחזקתך.

במידה והמדבקה איננה מודבקת כראוי, הנך מוזמן ליצור עמנו קשר על מנת שנוכל לשלוח לך מדבקה מתאימה בטלפון: 03-9078882, דוא"ל: service@yanir.co.il, פקס: 03-9091986.